



Ghid de siguranță generală pentru nisipar

Atenționări

- Nisiparul este destinat exclusiv utilizării rezidențiale în aer liber.
- Copiii sub 3 ani nu trebuie să-l folosească fără supravegherea unui adult.
- Instalează nisiparul doar pe un teren pregătit corespunzător.

Utilizare în siguranță

Locul de instalare: Plasează nisiparul pe un teren stabil și uniform. Evită suprafețele dure și ascuțite, precum asfaltul sau betonul.

Calitatea nisipului: Folosește doar nisip curățat, recomandat pentru nisipare. Curăță și înlocuiește regulat pentru a preveni contaminarea.

Protecție: Utilizează o prelată de protecție pentru nisipar atunci când nu este folosit, pentru a-l proteja împotriva deșeurilor de animale, frunzelor și altor impurități.

Întreținere

Inspectează periodic cadrul nisiparului pentru a identifica eventualele așchii sau fisuri.

Aplică anual un strat de lac protector pentru exterior pentru a proteja lemnul împotriva condițiilor meteorologice.

Înlocuiește nisipul de cel puțin două ori pe an.



Reguli de utilizare

Copiii trebuie să fie supravegheați de un adult în timpul jocului.

Evită supraaglomerarea nisiparului; doar atâția copii ar trebui să-l folosească simultan câți încap confortabil.

Atenționări meteorologice

După ploaie, nisipul poate deveni umed și alunecos, crescând riscul de accidentare.

Iarna, acoperă nisiparul sau îndepărtează nisipul pentru a preveni înghețul și deteriorarea.

Contact și asistență

Pentru întrebări suplimentare, contactează serviciul nostru de asistență clienți:

E-mail: office@nordinova.ro

Telefon: +40-74-532-3349

Website: www.nordinova.ro

Acest ghid te ajută să creezi un loc de joacă sigur și plăcut.

Te rugăm să respecti instrucțiunile pentru a preveni eventualele accidente!