




Informații pentru clienți


Balansoar metalic cu 4 locuri



Ghid de instalare:

Pentru a pune în funcțiune necesită betonare.

Puncte de betonare:



Suprafață de cădere:

